

bonein.eu


KOSTNÍ NASLOUCHÁTKA

BN702

**Uživatelský
manuál**

Kostní vedení bezdrátová sluchátka BN-702 Uživatelský manuál

1. Popis



1. USBPort
2. + Vol / Následující píseň
3. - Vol / Předchozí píseň
4. Mikrofon
5. Mikrofon (redukce hluku)
6. Multi-Funkční tlačítko
7. LED Indikátor

2. Příslušenství

Položka	Detaily
Sluchátka	1 ks
Micro-USB kabel	1 ks
Uživatelský manuál	1 ks

3. Jak nabíjet

- Připojte sluchátka k USB počítače či telefonu nebo k standartní nabíječce s USB vstupem.
- Sluchátka se plně nabijí za cca 3 hodiny.
- LED indikátor svítí při nabíjení červeně.
- Při plném nabití svítí LED indikátor modře.

Poznámka:

- **Před prvním použitím nabijte baterii do plného stavu.**
- **V průběhu nabíjení sluchátka nefungují..**
- **Pro udržení životnosti baterie, je třeba sluchátka nabít alespoň jednou za měsíc.**

4. Bluetooth párování

- Pokud dojde ke spárování s nezamýšleným zařízením, stiskněte a podržte multifunkční tlačítko (po dobu 3 sekund), dokud LED dioda nezačne blikat modře a červeně a sluchátka přejdou do režimu ručního párování.
- Povolte funkci Bluetooth mobilního telefonu nebo jiného zařízení Bluetooth a vyhledejte zařízení v nastavení Bluetooth. Po vyhledání vyberte v seznamu zařízení „BN-702“.
- Sluchátka se automaticky připojí k naposledy připojenému zařízení po dobu přibližně 10 sekund.
- Po úspěšném spárování bude LED kontrolka blikat modře.

Pozor:

- Pokud je připojené zařízení mimo dosah (cca 10 metrů), sluchátka se odpojí. Pokud je předchozí připojené zařízení v dosahu po dobu 10 minut, sluchátka se automaticky znovu připojí. Pokud nedojde k automatickému připojení po více než 10 minutách, stiskněte multifunkční tlačítko pro opětovné připojení.
- Pokud je připojené zařízení vypnuto, sluchátka budou odpojena. Chcete-li je znovu připojit (když je zařízení zapnuté), stiskněte multifunkční tlačítko na sluchátkách.

5. Indikace LED

Barva	Stav
Červená (bliká)	Slabá baterie
Červená (svítí)	Nabíjí se
Modrá (svítí)	Nabíjení je hotovo
Modrá a červená (bliká)	Páruje se
Modrá (dvakrát blikne po 2 vteřinách)	Sluchátka nejsou připojena k dalšímu zařízení. Zařízení je vyplé nebo příliš vzdáleno (10 metrů).
Modrá (1x blikne po 5 vteřinách)	Připojeno, můžete telefonovat či poslouchat audio.

6. Nasazení Sluchátek

Sluchátka se nasazují tak, aby čelenka vedla za hlavou a přenosová sluchátka seděla před uchem na kosti. **Nevkládá se do uší!**

Pro lepší funkčnost se doporučuje umístit zařízení, jako je naslouchací krabička či mobilní telefon, na pravou stranu těla.



7. Specifikace

Plný provoz přístroje:	Cca 8-10 hodin
Doba nabíjení:	Cca 3 hodiny
Pohotovostní doba:	Přes 1000 hodin
Bluetooth verze:	V4.0
Frekvenční rozsah:	100Hz-1 8KHz
Dosah spojení:	cca 10 metrů
Bluetooth spojení:	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Typ přenosu:	Kostní vedení - Bluetooth sluchátka
Hydro-odolnost:	IP55
Velikost:	13 x 6 cm (složené)
Váha:	45g

8. Uskladnění a údržba

- Skladujte sluchátka na suchém místě při pokojové teplotě. Nevystavujte na dlouho přímému slunci. Pracovní teplota max. 0-45 °C. Používání přístroje v chladném, horkém či vlhkém prostředí snižuje životnost baterie.
- Pokud jste sluchátka dlouho nepoužívali, nejprve je nabijte.
- Nenechávejte zařízení v příliš chladném či horkém prostředí.
- Nenechávejte ve vlhkém prostředí.
- Čistěte zařízení suchou látkou. Nepoužívejte vodu.

9. Základní úkony

Úkon	Provedení	Oznámení
Přijmutí hovoru	Stiskněte multifunkční tlačítko	Zavibruje
Ukončení hovoru	Stiskněte multifunkční tlačítko	Zavibruje
Odmítnutí hovoru	Stiskněte a držte multifunkční tlačítko po 1-2 vteřiny	Zavibruje
Vyvolání posledního hovoru	Dvakrát stiskněte multifunkční tlačítko	Zavibruje
Ovládání hlasitosti	Stiskněte tlačítka ovládání hlasitosti "+" / "-"	
Zastavení/spuštění přehrávání hudby v mobilním telefonu	Stiskněte jednu multifunkční tlačítko	Zavibruje
Předchozí/další píseň:	Stiskněte a podržte tlačítka hlasitosti "-" / "+" cca 2 vteřiny	Zavibruje
Zapnutí	Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko po 3 vteřiny	Zavibruje
Vypnutí	Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko po dobu 5 vteřin	Zavibruje
Bluetooth odpojeno		Zavibruje
Bluetooth připojeno		Zavibruje
Slabá baterie		Zavibruje

10. Řešení problémů

Jev	Možný důvod	Řešení
Zařízení se nezapíná	Slabá baterie	Nabijte zařízení
Automaticky se nespáruje	Bluetooth je v pohotovostním režimu	Dvakrát stiskněte multifunkční tlačítko
Nelze spárovat	Zařízení není v párovacím modu	Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko na 3 vteřiny
Nejste slyšet při hovoru na druhém přístroji volajícího	Mikrofon není aktivován	Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko

11. Záruka

- Základní záruka je 24 měsíců (Vyřešení reklamace do 30 dnů)
- Záruka se nevztahuje na poškození vlastním zaviněním
- Záruka automaticky zaniká při neautorizovaném otevření části přístroje
- Pokud je potřeba servis či oprava, kontaktujte autorizovaného dealera

12. Varování

- Zařízení nerozebírejte, vyhněte se úderům, pádům či bouchání s přístrojem. Jedná se o citlivé elektronické zařízení.
- Nevhazujte nikdy do ohně
- Nenechávejte při nadměrné teplotě či příliš dlouho na přímém slunci



Kontakt:

Bonein Europe s.r.o.

Kamenný obchod:
Kaznějovská 2111/6a
Plzeň-Bolevec
323 00

info@bonein.eu

Tel.: +420 773127142