

NÁVOD K POUŽITÍ

ELEKTRICKÝ SKÚTR

HS-890 CADIZ



CE

POUŽITÍ

Elektrický skútr je součástí řady kompenzačních pomůcek, určených pro tělesně postižené osoby, osoby se sníženou schopností mobility, postižením dolních končetin nebo s různým stupněm ochrnutí. Skútr slouží pro přepravu osob v interiéru i exteriéru.

POPIS



TECHNICKÉ PARAMETRY

Celková délka	1530 mm / 60.2 "
Celková šířka	685 mm / 27 "
Celková výška	1070 mm / 42.1 "
Přední kola	320 mm / 13 "
Zadní kola	320 mm / 13 "
Váha bez baterií	109.3 kg / 240.9 lbs
Maximální rychlosť	15 km/h / 9.3 mph
Nosnost	227 kg / 500 lbs
Světlá výška	85 mm / 3.3 "
Stoupavost	12°
Max. výška obrubníku	70 mm / 3.3 "
Poloměr otáčení	1565 mm / 50 "
Odpružení	přední/zadní
Brzdy	elektromagnetické
Sedačka	polstrovaná sklopná, otočná, opěrka hlavy
Šířka sedačky	480 mm / 19 "
Výkon motoru	700W, 5900r.p.m
Baterie	(2)12 V.50 AH
Váha baterií	32 kg / 68.9 lbs
Maximální dojezd	37.5 km / 23.4 Miles
Bateriový nabíječ	5A

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním skútru si pečlivě pročtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním skútru konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Při transportu (automobilem nebo autobusem) nepoužívejte skútr k sezení.

skútr nepřetěžujte a nepřekračujte maximální nosnost (viz tabulka).

Při skládání a rozkládání skútru postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Neprojíždějte skútem měkký terén (tráva, písek, bahno...).

Skútr nepoužívejte na kluzkém, kopcovitém nebo velmi hladkém povrchu.

Nezdolávejte s ním příliš vysoké překážky a strmě nakloněné roviny.

Vždy přizpůsobte styl i rychlosť jízdy terénu a okolním podmínkám.

Skútr je určen pouze pro řízení jednou osobou.

Před nasedáním/vysedáním vždy skútr klíčkem vypněte.

Jezděte opatrně s nohami na skútru a nechte si okolo dostatek manipulačního prostoru.

Přejíždění komunikací věnujte max. pozornost a vždy používejte přechod pro chodce.

Zvyšte pozornost při otáčení na nakloněném terénu, který by neměl překročit 12°.

Je-li zatáčka příliš prudká, vždy přizpůsobte a snižte rychlosť.

Se skútem nejezděte jsou-li poškozena nebo odstraněna zadní stabilizační kolečka.

Skútr by neměl být vytaven přílišnému vlhkmu a jezdit v dešti..

Stojíte-li se skútem v kopci, nikdy nevypínejte motory.

Jedete-li v blízkosti veřejných komunikací, dodržujte prosím dopravní předpisy.

Neřiděte skútr jste-li pod vlivem jakýchkoliv léků nebo návykových látek.

Za žádných okolností by neměla stoupat maximální rychlosť skútru.

Před jízdou se přesvědčte, zda jsou všechny nastavitelné části řádně zařazovány, popř. dotaženy.

Nepřevážejte žádné objemné a těžké předměty.

Nezavěšujte batoh nebo tašku přes opérku zad.

Nejezděte se skútem přes schody ani eskalátory.

OBSAH BALENÍ

Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části skútru (viz popis).

ŘÍDÍCÍ PANEL

Hlavní spínač (A) (Viz obr. 4)


1. Chcete-li zapnout skútr otočte klíčkem doprava po směru hodinových ručiček (ON).

2. Chcete-li vypnout skútr otočte klíčkem doleva proti směru hodinových ručiček (OFF).


Regulátor rychlosti (B) (Viz obr. 5)

1. Chcete-li jet rychleji otočte ovladačem doprava po směru hodinových ručiček (ZAJÍC).

2. Chcete-li jet pomaleji otočte ovladačem doleva proti směru hodinových ručiček (ŽELVA).



obr. 4



obr. 5

Hlavní panel

- Při odbočování doleva zmáčkněte tlačítko levého směrového světla, při odbočování doprava zmáčkněte tlačítko pravého směrového světla.
- Pro zapnutí/vypnutí výstražných světel zmáčkněte tlačítko.
- Stlačením tlačítka spustíte klakson.
- Stav baterií je zobrazen na LED indikátoru.
- Pro zapnutí/vypnutí světel zmáčkněte tlačítko.

Rychlostní páčka

- Pro pohyb skútru dopředu jemně přitáhněte pravou stranu rychlostní páčky
- Pro pohyb skútru dozadu jemně přitáhněte levou stranu rychlostní páčky.
- Povolením páčky skútr postupně zpomalí až úplně zastaví a aktivují se brzdy.
- Ovládání lze přizpůsobit tak, aby mohlo být ovládáno opačně (levá/pravá).

NASTAVENÍ

Nastavení úhlu řídícího panelu

1. Stlačením páčky nastavte požadovanou pozici řídícího panelu.

Nastavení šířky područek (viz obr. 8)

1. Povolte šroub (E), nastavte požadovanou šířku a šroub opět utáhněte.




Nastavení úhlu područek (viz obr. 9)

1. Nastavením výšky šroubu (F) nastavte požadovaný úhel područky.

Nastavení sedačky (viz obr. 10)

1. Přitáhněte páčku (G) k sobě a otočte sedačku do požadované pozice. Sedačku lze také vyjmout.

2. Přitáhnutím páčky (H) k sobě posunete sedačku dopředu nebo dozadu.



Páčka k vypojení/zapojení motoru (viz obr. 11)

1. Pro zapojení motorů a brzd stlačte pojistku (I) a posuňte páčku (J) směrem dolů.

2. Pro manuální pohyb skútru, tj. vypojení motorů a brzd, stlačte pojistku umístěnou v prostoru kufru a posuňte páčku směrem nahoru do „N“ pozice.
Je extrémně nebezpečné a zakázané na skútru jezdit při vypojených motorech a brzdách, zvláště pak na skloněném terénu !!!

Přepěťová pojistka (viz obr. 12)


1. Při přetížení nebo selhání skútru se automaticky přepěťová pojistka (K) vypne.

2. Pro resetování a obnovení pojistku opět zmáčkněte..

Nastavení úhlu řídícího panelu (viz obr. 13)

1. Stlačením páčky (L) nastavte požadovanou pozici řídícího panelu.

Díky možnosti nastavení je zakázáno na řídítka cokoliv věset !!!



OVLÁDÁNÍ SKÚTRU

Cestu vždy plánujte tak, aby jste jeli po rovném zpevněném povrchu bez překážek a s minimálním sklonem (max. 12°).

Ke zvýšení jízdního komfortu dodržujte prosím následující doporučení

- nastavte si optimální výšku a polohu sedačky
- nastavte si optimální šířku područek
- nastavte se optimální polohu řídítka s kontrolním panelem

1.Před vyjetím prosím překontrolujte, že:

- motory jsou zapojeny a páčka je v pozici „D“
- ovladač omezení maximální rychlosti je na symbolu „želva“

2.Posaděte se na skútr a zapněte ho otočením klíčku. Na indikátoru stavu baterie by měly svítit zelené diody. Překontrolujte zda nebliká varovná kontrolka.

3.Položte si obě ruce pohodlně na řídítka tak, aby prsty dosáhly na řídící páčku. Stisknutím pravé páčky se rozjedete dopředu, stisknutím levé páčky naopak dozadu. Puštěním páčky skútr zastavíte.

Tento skútr má automatický elektromagnetický brzdový systém.

Puštěním páčky skútr okamžitě zastaví !!!

4.Natočením řídítka určíte směr, kterým chcete jet.


5.Jízdu začněte nejprve nejnižší rychlostí a zkuste se nejprve rozjet dopředu, dozadu a zatáčet. Po bezpečném zvládnutí těchto úkonů si můžete zkousit zvýšit maximální rychlosť směrem k symbolu králíka.

6.Svítí-li diody na indikátoru stavu baterií ve žluté oblasti, naplánujte si co možná nejdříve dobití baterií.

7.Pokud se skútr zastaví a vše přestane fungovat, zkuste zmáčknout pojistku (M) pod sedačkou (viz obr.14) a pokuste se znova rozjet.

8.Ukončíte-li jízdu nezapomeňte před sesednutím skútr vypnout otočením klíčku.

9.Jezdíte-li celý den, nechte raději baterie nabít.



obr. 14

Dodržujte prosím tato pravidla:

- Při změně směru jízdy, ve smyslu dopředu-dozadu, vždy zcela pustěte řídící páčku.
- Zatáčíte-li za roh najedte si předními koly dostatečně daleko, zadní kola opisují mnohem menší oblouk.
- Se skútrem jezděte pouze tam, kde je to bezpečné pro chůzi.
- Při couvání, jízdě z kopce, zdolávání obrubníků a ramp nebo na nerovném povrchu Jedďte vždy opatrně a přizpůsobte rychlosť.

Ostatní informace:

Další informace:

Jízda do kopce:

Pro jízdu do kopce zvolte pomocí ovladače vyšší rychlosť.

Jízda z kopce:

Při jízdě z kopce zvolte naopak rychlosť nízkou, budete tak mít nad jízdou lepší kontrolu. Automatický brzdný systém nedovolí skútru samovolně zrychlit.

Překonání obrubníku:

Na obrubník najízdějte pomalu a v pravém úhlu.



Nikdy nezkoušejte překonat obrubník vyšší jak 5 cm.

Rozbliká-li se varovná kontrolka, identifikujte problém dle tabulky (viz dále) a závadu napravte.

Maximální výška překážky: 7 cm

Maximální šířka mezery: 25cm

Při překonávání mezery vždy jedďte pomalu a v pravém úhlu (viz obr.16)!!!




Pokud skútr nefunguje, sesedněte, vypněte motory uvedením páčky do polohy „N“, přepravte skútr na bezpečné místo a motory opět zapněte.

Z bezpečnostních důvodů jsou kola přibrzdována i když jsou motory vypojeny a skútr je volně pohyblivý !!!

ROZLOŽENÍ SKÚTRU



Rozložený skútr vám ušetří mnoho místa během skladování nebo transportu autem. Při rozkládání dodržujte prosím následující pokyny:

Přitáhněte páčku na otáčení sedačky (A), sedačkou otočte a vysuňte ji z držáku směrem nahoru (viz obr. 17). Pak odstraňte celý kryt (B). (viz obr. 18).




Odpojte konektory mezi přední a zadní jednotkou (C) (viz obr. 19).

Rozepněte fixační pásek na suchý zip držící baterie (D) (viz obr. 20).




Rozpojte konektor baterií (E) (viz obr.21).

Baterie (F) vyjměte.




obr. 21




obr. 22

Odejměte nákupní košík (G) a sklopte řídítka (H) do nejnižší polohy (viz obr.23). Nyní je skútr rozložen na jednotlivé části a je připraven pro uskladnění nebo transport (viz obr. 24).




obr. 23



obr. 24

Odejměte nákupní košík (G) a sklopte řídítka (H) do nejnižší polohy (viz obr. 25). Nyní je skútr rozložen na jednotlivé části a je připraven pro uskladnění nebo transport (viz obr. 26).



obr. 25



obr. 26

SLOŽENÍ SKÚTRU

Při skládání skútru postupujte v opačném pořadí než při rozkládání. Instrukce jsou uvedeny níže a jednotlivé části jsou popsány na předchozích třech stranách.

1. Řídítka narovnejte zpět do požadované pozice a připevněte košík.
2. Připevněte baterie pomocí fixačního pásku na suchý zip a zapojte konektory.
3. Zapojte hlavní konektor.
4. Nasaděte kryt a nasaděte sedačku do držáku a zaaretujte v požadované pozici.


DOBÍJENÍ BATERIÍ

Baterie by měly být dobity před prvním použitím, stejně tak jako po každodenním použití.

V některých zemích mohou být pro dobíjení jiné podmínky, než jsou popsány v tomto manuálu.

V takovémto případě kontaktujte autorizovaného distributora.

Ujistěte se, že je skútr vypnutý a klíček je v pozici OFF.



obr. 27

1. Propojte bateriový nabíječ (A) se zásuvkou na skútru (B) a síťovou zásuvkou (obr. 27).

2. Bateriový nabíječ zapněte, měla by se rozsvítit zelená dioda indikující připojení zapojení v síti.

3. Během nabíjení svítí oranžová dioda a jakmile se rozsvítí dioda zeleně jsou baterie nabité.

4. Indikační diody:

- Dioda síťová – zelené světlo: skútr je zapojen v síti.
- Dioda nabíjení – oranžové světlo: nabíjení / zelené světlo: plně nabité baterie

5. Potíže při dobíjení:

(A) Síťová dioda nesvítí

- Zkontrolujte zda vstupní napětí (115V/230V) je stejné jako nastavené.
- Pokud dioda stále nesvítí, zkontrolujte zásuvku a bateriový nabíječ.

(B) Nabíjecí dioda nesvítí

- Zkontrolujte správné zapojení.
- Dioda nesvítí pokud jsou baterie plně nabité.
- Mohou být vadné baterie.

(C) Při nabíjení stále svítí pouze oranžová dioda

- Baterie se nemohou dobít. Zkontrolujte baterie a zkuste to znova.

(D) Zelená dioda nabíjení se rozsvítí ihned

- Baterie jsou nabité, stav překontrolujte. Pokud tomu tak není jsou baterie vadné.

Čas potřebný k dobití baterií je různý v závislosti na jejich stavu. Pokud necháte baterie nabíjet déle než je potřeba, nemá to na ně žádný vliv. Baterie se nemohou přebít.

Dodržujte tato pravidla:

- Baterie pravidelně dobíjejte, i když skútr nepoužíváte, nejméně 1x za měsíc.
- Pokud dlouhodobě skútr skladujete, pravidelně kontrolujte stav baterií a před použitím je vždy dobijte.

Dodržujte následující bezpečnostní upozornění:

- 1.Nenabíjejte baterie, pokud je skútr zapnutý.
- 2.K nabíjení baterií nepoužívejte prodlužovací kabel.
- 3.Nabíječku nikdy nerozebírejte, záruka pak bude neplatná.
- 4.Nikdy se nepokoušejte dostat dovnitř bateriového boxu. Je-li to nezbytné, vždy volejte oprávněného technika.

ÚDRŽBA

Správná údržba vašeho skútr výrazně prodlouží jeho životnost. Prodiskutujte to se svým prodejcem a dodržujte následující doporučení:

Kryt skútru: Pokud je skútr špinavý, omývejte ho zásadně pouze vlhkým hadříkem a mýdlovou vodou. Skútr nemyjte ani neproplachujte pod tekoucí vodou, ochráníte tím tak elektronické součásti.

Sedačka a područky: Polstrování omývejte vlhkým hadříkem. Ponechávání skútru na sluníčku může dojít ke změně barevné stálosti potahů. Na běžné opotřebení se záruka nevztahuje.

PORADCE PŘI POTÍŽÍCH

Blikání kontrolky	Závada	Odstranění
1	Vybitá baterie	•Dobijte baterie
2	Nízká kapacita baterie	•Dobijte baterie
3	Vysoká kapacita baterie	•V prvním případě zkontrolujte baterie, propojení a kably. •V druhém případě snižte rychlosť na minimum.
4	Překročení proudového limitu	•Překontrolujte baterie, propojení a kably. •Skútr vypněte, nechte pár minut vypnutý a znova zapněte.
5	Chyba parkovacích brzd	•Kontaktujte autorizovaného distributora.
6	Špatná funkce řídící páčky	•Kontaktujte autorizovaného distributora.
7	Problémy s rychlosťí	•Kontaktujte autorizovaného distributora.
8	Porucha motorového napětí	
9	Ostatní poruchy	•Kontaktujte autorizovaného distributora.

Ostatní potíže:

— Skútr nejede přesto, že je zapnutý:

1. Indikátor stavu baterií by měl svítit v zelené oblasti.
2. Zkontrolujte varovnou kontrolku. Měla by stále svítit. Pokud bliká, identifikujte závadu.
3. Překontrolujte všechny kabely a jejich propojení.
4. Zkontrolujte zda jsou odstraněny nálepky na dně bateriového modulu.
5. Pokud potíže stále přetrvávají, kontaktujte prosím svého autorizovaného prodejce.

— Pokud ani po osmi hodinách dobíjení nesvítí diody indikátoru stavu baterie zeleně, kontaktujte autorizovaného distributora.

SERVIS A ÚDRŽBA

Všechny opravy týkající se elektroniky, baterií, motorů a pneumatik by měl provádět autorizovaný prodejce k tomu pověřený. Doporučujeme nechat si udělat podrobnou inspekci alespoň jednou ročně. Skútr by měl být skladován na suchém místě s pokojovou teplotou.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahuje se na poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním. Záruka zaniká také při jakékoli úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoli části jiným subjektem, než společností DMA Praha s.r.o. nebo prodávajícím.

UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k neustálé snaze o zdokonalování výrobků si firma DMA Praha s.r.o. vyhrazuje právo měnit specifikace bez dřívějšího varování.

